



YAMAHA


CONEXIÓN DE
ESCANER

SENZOR

VENTA DE HERRAMIENTA ESPECIALIZADA


R1 2016

DEBAJO DE LA SILLA DEL CONDUCTOR



MT 09 TRACER

DEBAJO DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR




SENZOR

VENTA DE HERRAMIENTA ESPECIALIZADA


MT 09

DEBAJO DE LA SILLA DEL CONDUCTOR



MT 07

BAJO EL ASIENTO




SENZOR

VENTA DE HERRAMIENTA ESPECIALIZADA


MT 03

BAJO EL ASIENTO DEL PASAJERO CONEXIÓN DE 3 PINES CONECTADO



R3

BAJO EL ASIENTO DEL PASAJERO CONEXIÓN DE 3 PINES CONECTADO




SENZOR

VENTA DE HERRAMIENTA ESPECIALIZADA


XTZ CROSSER 150

LATERAL DERECHO DEBAJO DE LA TAPA



FAZER 250 2014

DESCONECTAR CONEXIÓN DE TABLERO, CONECTAR A CABLE VERDE (CLARO) A CONEXIÓN DE ESCANER



SENZOR

VENTA DE HERRAMIENTA ESPECIALIZADA


YZ450F

LATERAL IZQUIERDO BAJO EL ALERON



YZ250F

LATERAL IZQUIERDO BAJO EL ALERON




SENZOR

VENTA DE HERRAMIENTA ESPECIALIZADA


YZF-R6

DESMONTAR EL CARENADO LATERAL DERECHO, DESCONECTAR LA PACHA QUE VA AL TABLERO, CONECTAR EN EL CABLE AMARILLO CON RAYA AZUL DEL CONECTOR QUE VA A LA UNIDAD DE CONTROL AL CABLE VERDE DEL ESCANER.



YZF-R1

DESMONTAR EL CARENADO LATERAL DERECHO, DESCONECTAR LA PACHA QUE VA AL TABLERO, CONECTAR EN EL CABLE AMARILLO CON RAYA AZUL DEL CONECTOR QUE VA A LA UNIDAD DE CONTROL AL CABLE VERDE DEL ESCANER.




SENZOR

VENTA DE HERRAMIENTA ESPECIALIZADA


XJ6 N

CONECTAR ESCANER A ALIMENTACION DE BATERIA, BAJAR FARO DESCONECTAR TABLERO DE INSTRUMENTOS Y CONECTAR CABLE VERDE DE ESCANER A CABLE AMARILLO CON FRANJA AZUL



XJ6

CONECTAR ESCANER A ALIMENTACION DE BATERIA, BAJAR FARO DESCONECTAR TABLERO DE INSTRUMENTOS Y CONECTAR CABLE VERDE DE ESCANER A CABLE AMARILLO CON FRANJA AZUL




SENZOR

VENTA DE HERRAMIENTA ESPECIALIZADA


TDM 900

LATERAL IZQUIERDO BAJO EL CARENADO



FZ6

CONECTAR ESCANER A ALIMENTACION DE BATERIA, BAJAR FARO DESCONECTAR TABLERO DE INSTRUMENTOS Y CONECTAR CABLE VERDE DE ESCANER A CABLE AMARILLO CON FRANJA AZUL




SENZOR

VENTA DE HERRAMIENTA ESPECIALIZADA


FZ 8

CONECTAR ESCANER A ALIMENTACION DE BATERIA, BAJAR FARO DESCONECTAR TABLERO DE INSTRUMENTOS Y CONECTAR CABLE VERDE DE ESCANER A CABLE AMARILLO CON FRANJA AZUL



FZ1

CONECTAR ESCANER A ALIMENTACION DE BATERIA, BAJAR FARO DESCONECTAR TABLERO DE INSTRUMENTOS Y CONECTAR CABLE VERDE DE ESCANER A CABLE AMARILLO CON FRANJA AZUL




SENZOR

VENTA DE HERRAMIENTA ESPECIALIZADA


XT 660R

TAPA LATERAL IZQUIERDA, BUSCAR UNIDAD DE CONTROL (ECU) CONECTAR O CHUZAR EL CABLE AMARILLO CON FRANJA AZUL, CONECTAR A CABLE VERDE CLARO DE LA UNIDAD DE CONTROL.



XT 660Z TENERE

BAJO EL ASIENTO PARTE CENTRAL




SENZOR

VENTA DE HERRAMIENTA ESPECIALIZADA


FZ 2.0

TAPA LATERAL DERECHA CERCA A LA BATERIA DESCONECTAR CABLE VERDE CLARO Y
CONECTAR A ESCANER



YZF-R15

BAJO LA SILLA DEL CONDUCTOR DESCONECTAR CABLE VERDE CLARO




SENZOR

VENTA DE HERRAMIENTA ESPECIALIZADA


XTZ 250

TAPA LATERAL DERECHA CABLE CONECTADO VERDE CLARO NECESITA ALIMENTACION DE LA BATERIA DE LA MOTO



XTZ 250 TENERE

BAJO EL ASIENTO DESCONECTAR CABLE VERDE CLARO NECESITA ALIMENTACION DE LA BATERIA




SENZOR

VENTA DE HERRAMIENTA ESPECIALIZADA

FAZER 250 2006-2012

BAJO EL ASIENTO DESCONECTAR CABLE VERDE CLARO NECESITA ALIMENTACION DE LA BATERIA



FZ 250

BAJO EL ASIENTO LATERAL DERECHO DESCONECTAR CABLE VERDE CLARO




SENZOR

VENTA DE HERRAMIENTA ESPECIALIZADA

FINO

BAJO EL ASIENTO CERCA A LA BATERIA DESCONECTAR CABLE VERDE CLARO SE NECESITA ALIMENTACION DE LA BATERIA



BWS FI

BAJO EL ASIENTO CERCA A LA BATERIA DESCONECTAR CABLE VERDE CLARO SE NECESITA ALIMENTACION DE LA BATERIA




SENZOR

VENTA DE HERRAMIENTA ESPECIALIZADA

N-MAX

BAJO EL ASIENTO CERCA A LA BATERIA CONEXIÓN DE 3 PINES



BOLT 950

BAJO EL ASIENTO BUSCAR UNIDAD DE CONTROL (ECU) Y CHUZAR O CONECTAR A CABLE VERDE CLARO

